

Diadema con Walkie-Talkies activados por la voz

Su diadema con walkie-talkies activados por la voz, marca Radio Shack, le ofrece la facilidad de la comunicación inalámbrica; simple y muy cómoda para usarse. Las diademas de peso ligero con micrófonos integrados son ideales para ir de día de campo, excursionar y jugar en los alrededores de su casa.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Cada walkie-talkie usa una batería de 9 voltios (no provista). Le sugerimos adquirir baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-553.

Nota: Cuando cualquiera de los walkie-talkies no pueda transmitir adecuadamente, o el sonido se debilite, reemplace la batería del mismo.

1. Ejercer presión hacia abajo sobre la cubierta para el compartimento de la batería y deslícela en la dirección que señala la flecha.

2. Instale la batería como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en la parte superior de la cubierta.
3. Vuelva a instalar la cubierta.

OPERACION

1. Para encender cada uno de los walkie-talkies, coloque el control **POWER/VOL** en la posición **LOW**. El indicador **POWER** en color verde se ilumina.

2. Colóquese la diadema en la cabeza y ajústela a una medida confortable.

Nota: Para obtener los mejores resultados, coloque el micrófono a una distancia aproximada de 3 cms. de la boca.

3. Hable a través del micrófono con una voz normal.
4. Coloque el control **POWER/VOL** en la posición **HI** si no pudiera escuchar ningún sonido.
5. Una vez que haya terminado de usar los walkie-talkies, coloque el control **POWER/VOL** en la posición **OFF**. El indicador **POWER** se apaga.

MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de sus walkie-talkies Radio Shack para poderlos disfrutar durante años.

- Mantenga los aparatos secos. Si se llegaran a mojar, séquelos inmediatamente.
- No exponga los aparatos a las temperaturas o humedades con niveles elevados.
- Manipule los aparatos con mucho cuidado.
- No guarde los aparatos en áreas con exceso de polvo o grasas.

- Ocasionalmente limpie los aparatos con un trapo húmedo para mantenerlos con aspecto de nuevos. No use detergentes o productos químicos.
- Use solamente baterías de tipo y tamaño requerido. Extraiga las baterías débiles o agotadas ya que estas pudieran filtrar sus productos químicos y destruir los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos de los aparatos pudiera dar como resultado un mal funcionamiento de los mismos e invalidar su garantía. Si sus aparatos no están funcionando adecuadamente, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.